


Model ET15 – Receptacle Tester

Tests for faulty wiring in 3-wire receptacles

Tests Reversed/ Open Connections

Detects 5 separate faults



Operating Instructions

1. Always test on a known good circuit before use
2. Refer all indicated problems to a qualified electrician
3. Interpret the LEDs as follows:
4. The tester will not indicate the quality of the ground connection, 2 hot wires in a circuit, a combination of defects, or reversal of ground and neutral conductors.

Copyright © 2013-2015 FLIR Systems, Inc.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form


www.extech.com

Modelo ET15 - Probador de toma corrientes

*Prueba para fallas en alambrado para toma corrientes de 3 hilos

*Pruebas inversas/ Conexiones abiertas

*Detecta 5 fallas separadas



Instrucciones de operación

1. Siempre pruebe en un circuito bueno antes de usar
2. Refiera todos los problemas indicados a un electricista calificado
3. Interprete los LED de la siguiente manera:
4. El probador no indica la calidad de la conexión a tierra, 2 con corriente conectados a un circuito, una combinación de defectos, o conductores tierra y neutro invertidos.

Copyright © 2013-2015 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.


www.extech.com

Modèle ET15 - Testeur de prise de courant

*Détection de tout câblage défectueux dans une prise de courant à 3 fils

*Détection des branchements inversés/ouverts

*Détection de 5 défauts distincts



Instructions d'utilisation

1. Essayez toujours sur un circuit que vous savez en bon état avant utilisation
2. Soumettez tous les problèmes indiqués à un électricien qualifié
3. Interprétez les témoins LED comme suit :
4. Le testeur n'indique pas la qualité de la prise de terre, 2 fils sous tension dans un circuit, une combinaison de défauts ou l'inversion des conducteurs de terre et des conducteurs neutres.

Copyright © 2013-2015 FLIR Systems, Inc.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.

www.extech.com

OPEN GROUND	☐	☒	☐
OPEN NEUTRAL	☐	☐	☒
OPEN HOT	☐	☐	☐
HOT & GND REV	☒	☐	☒
HOT & NEU REV	☒	☒	☐
CORRECT WIRING	☐	☒	☒

TIERRA ABIERTO	☐	☒	☐
NEUTRAL ABIERTO	☐	☐	☒
CORRIENTE ABIERTO	☐	☐	☐
TIERRA Y CORR INV.	☒	☐	☒
NEUT Y CORR INV.	☒	☒	☐
ALAMBRADO CORRECTO	☐	☒	☒

Conducteur ouvert de mise à la terre	☐	☒	☐
Conducteur ouvert neutre	☐	☐	☒
Conducteur ouvert sous tension	☐	☐	☐
Conducteur sous tension et conducteur de mise à la terre inversés	☒	☐	☒
Conducteur sous tension et conducteur neutre inversés	☒	☒	☐
Câblage correct	☐	☒	☒